


КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ МР-55В ФКЗ Версия ОФД
ВНИМАНИЕ! Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время.


ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
РАБОТА С КАССОВЫМ АППАРАТОМ.



Для включения аппарата подсоедините блок питания нажмите клавишу **ВКЛ** (); При включении аппарат соединяется с сервером, после успешного или не успешного соединения на индикаторе высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Из главного меню можно войти в режим **Регистрации** (кассира для пробития чека), **Отчета без гашения** (X-отчета), **Отчета с гашением** (Z-отчета) и других режимов для работы, программирования или выключения кассового аппарата. По главному меню можно передвигаться с помощью клавиш   **верх и вниз** и клавиши **ИТОГ** или напрямую цифрами (**1,2,3,0**), стоящими перед режимами.

Для выхода из любого режима мы нажимаем клавишу ВКЛ () пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.



1. ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА. ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА(НАЛИЧНОСТЬЮ И ОПЛАТА КАРТОЙ),СБРОС, АННУЛЯЦИЯ, ВОЗВРАТ, ВНЕСЕНИЕ И ИЗЯТИЕ НАЛИЧНОСТИ.

Вход в режим кассира: Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Из **Главного меню** нажимаем клавишу **1** на индикаторе высветится **Регистрация Введите пароль** вводим пароль кассира **1** и подтверждаем клавишей **ИТОГ** на индикаторе высветится **0.00**; **(ВКЛ 1 1 ИТОГ)**

Едиичная продажа:

Оплата наличностью: Набрать на цифровой клавиатуре **СУММУ** покупки нажать одну из клавиш секции (например **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. **(СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

Оплата картой: Пробивается так же как обычный чек только вместо **ИТОГ**а нужно нажать кнопку **КАРТА**. При закрытии чека платежной картой сумма чека в наличность не попадает, а добавляется в сменный итог и накопления увеличиваются **(СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**

Сброс суммы: Если вы ошибочно набрали сумму покупки, но еще не нажали **1СЕК** то эту сумму можно сбросить клавишей **С**.

Аннуляция: Если вы ошибочно набрали сумму покупки и нажали **1СЕК** но не нажали **ИТОГ** то эту сумму можно сбросить клавишей **СТ ПИ** и **ИТОГ**. Если вы пробивали несколько позиций в чеке то для аннуляции каждой нужно выбрать их **стрелочками верх и вниз**. Для завершения аннуляции чека нажмите клавиши **ПИ** и **ИТОГ**.





Возврат оплаты наличности: (возврат оформляется на весь чек, без чека возврат не возможен) Если вы пробили ошибочную сумму в чеке или вам принесли возврат, то (возможен только при наличии в кассе денег(до снятия z-отчета)) в режиме кассира

зажимаем клавишу **СТ** пока вверху не высветится рядом с датой буква **В** вводим **СУММУ** нажать одну из клавиш секции через которую пробивали чек (например, **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. (Возврат не уменьшает сумму продаж сменного и необнуляемого итога, а только уменьшает текущую наличность в кассе). **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

Возврат оплаты картой: Все так же как и при возврате наличности но в место клавиши **ИТОГ** нажимаем **КАРТА**. **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**


Внесение (служебный приход) и Выплата (служебный расход) денег.

Если надо положить деньги в кассу(для размена) или забрать деньги (на оплату товара) не снимая z-отчета то в РЕЖИМЕ КАССИРА нужно для **внесения** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%+**, а для **выплаты** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%-**. **(СУММА %+)** **(СУММА %-)**




2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА БЕЗ ГАШЕНИЯ (X-ОТЧЕТА).

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Из **Главного меню** нажимаем клавишу **2**, на индикаторе высветится (**Отчеты без гашения Введите пароль**) вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится (**Отчет без гаш. 1 Сменный отчет 2По операторам**) нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 2 30 ИТОГ ИТОГ)**



3.ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ (Z-ОТЧЕТА), ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ.

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Из **Главного меню** нажимаем клавишу **3**, на индикаторе высветится (**Отчеты с гашением Введите пароль**) вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится (**Отчет с гаш. 1 Сменный отчет 2По операторам**) нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 3 30 ИТОГ ИТОГ)**



При снятии отчета с гашением касса автоматически обнуляется и вы должны забрать всю наличность из денежного ящика, который привязан к кассовому аппарату.

В случае, если Вы не проводили **Z**-отчет более суток, то при попытке выбить чек

аппарат заблокируется и высветится надпись на дисплее: "**прошло 24часа**".

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО АППАРАТА из ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажимаем 0. **(ВКЛ ВКЛ ВКЛ 0)**

Упрощенная схема для работы на кассовом аппарате									
Для включения аппарата									
подсоедините блок питания нажмите кнопку ВКЛ ()									
1.Режим кассира (чтобы пробить чек нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	ВКЛ 	1	1	И Т О Г	СУММУ	1СЕК	ПИ	ГОТ И
Для сброса суммы нажмите С									
2.Отчет без гашения (X-Отчет) (чтобы снять отчет нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	ВКЛ 	2	3	0	ГОТ И	ГОТ И		
3. Отчет с гашением (Z-отчет) (чтобы снять отчет, закрыть смену и обнулить кассу нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	ВКЛ 	3	3	0	И Т О Г	ГОТ И		
Для выключения аппарата нажмите									
ВКЛ 	ВКЛ 	ВКЛ 	0						
ВКЛ () мы нажимаем несколько раз для того чтобы выйти к ГЛАВНОМУ МЕНЮ									

Если прошло больше чем 24 часа с момента начала смены (пробития первого чека) и вы не сняли отчет с гашением (Z-отчет) то касса заблокируется. В этом случае необходимо снять сменный отчет с гашением (пункт 3).



Кассовый аппарат устанавливает связь с сервером при: включении, пробитии чека, снятия отчета без гашения, отчета с гашением, налогового инспектора и тестов.

Если кассовый аппарат потерял связь с сервером из за плохой или отсутствующей связи между кассовым аппаратом и сервером ОФД то в верхней части окошка высветится буква **A** это означает что касса находится в АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ.



Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.

В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.



Более подробную инструкцию по эксплуатации вы можете найти у себя в коробочке от кассового аппарата.

**Продажа, ремонт, техническое обслуживание, обучение работе на ККА.
Ц.Т.О. "АЛМА КЭШ"**

www.almacash.kz

Офис.1

ул.Шарипова,72 уг.ул. Карасай батыра
Тел.292-04-92, 292-87-99

Офис.2

М-он 12, д.1 уг.ул. Берегового
Тел.303-37-50, 303-37-70

Офис.3

ул.Желтоксан, 114 уг.ул.Казыбек би
Тел.267-70-20